

0 607 453 232  
 Issue 11-12-08  
 Stand

**Fig./Abb. 1**

◀ Left hand thread  
 Linksgewinde  
 Filetage gauche  
 Rosca izquierda

◆ Assemble pos. 101 and pos. 102;  
 now place in pos. 127 (10 ball bearings)!  
 Pos. 101 und Pos. 102 zusammenfügen;  
 danach 10 Kugeln Pos. 127 einfüllen!

✦ secure with Loctite 270  
 mit Loctite 270 sichern

Modifications reserved  
 Änderungen vorbehalten  
 Modifications réservées  
 Salvo modificaciones

